

Logo IR



**INFRARED SENSOR WITH
SMS WARM
AND MICROPHONE**



The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) marking on this product (see right) or its documentation indicates that the product must not be disposed of together with household waste. To prevent possible harm to human health and/or the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For further information on how to dispose of this product correctly, contact the system supplier, or the local authority responsible for waste disposal in your area.

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read and follow these safety guidelines in order to maintain safety of operators and people around:

- Alarm system ELDES EPIR (later referenced as system or detector) has radio transceiver operating in GSM850, GSM900, GSM1800 and GSM1900 bands.
- Don't use the system where it can be interfere with other devices and cause any potential danger.
- Don't use the system with medical devices.
- Don't use the system in hazardous environment.
- Don't expose the system to high humidity, chemical environment or mechanical impacts.
- Don't attempt to personally repair the system. Any system repairs must be done only by qualified, safety aware personnel

The system must be powered by power supply source should not exceed 15VA power supply which must be approved by LST EN60950-1 standard

External power supply can be connected to AC mains only inside installation room with automatic 2-pole circuit breaker capable of disconnecting circuit in the event of short circuit or over-current condition. Open circuit breaker must have a gap between connections of more than 3mm.

Mains power must be disconnected before any installation or tuning work starts. The system installation or maintenance must not be done during stormy conditions

El dispositivo sólo puede utilizarse con baterías de backup certificadas para evitar posibles explosiones. Tenga especial cuidado en la conexión de los terminales positivo y negativo de la batería

RESPONSABILIDAD LIMITADA

El comprador debe aceptar que si bien este dispositivo reduce el riesgo de robo o intrusión en ningún caso garantiza que no puedan producirse estos hechos.

El fabricante o cualquiera de sus distribuidores no tendrá ninguna responsabilidad respecto a las pérdidas materiales o personales que el usuario pueda sufrir aún usando el dispositivo Logo IR.

La responsabilidad del fabricante o cualquiera de sus distribuidores no excederá el valor del propio dispositivo Logo IR

El fabricante o cualquiera de sus distribuidores no está asociado con ningún operador móvil y por tanto no es responsable de la calidad o disponibilidad del servicio móvil utilizado con el dispositivo.

GARANTÍA DEL FABRICANTE

El dispositivo dispone de un período de garantía de 24 meses ofrecido por el fabricante. Recibo con la fecha de compra debe mantenerse como una prueba.

El período de garantía comienza el día que el usuario final compra el dispositivo.

La garantía es únicamente válida si el dispositivo ha sido usado siguiendo las recomendaciones recogidas en este manual.

La garantía queda invalidada si el dispositivo ha sido expuesto a algún tipo de impacto mecánico, agente químico, líquidos o bien si ha sido utilizado en entornos especialmente agresivos o ha sufrido daños por cualquier otra causa de fuerza mayor.

CONTENIDO DEL EMBALAJE:

- 1. Logo IR 1 unidad
- 2. Alimentador 220Vac..... 1 unidad
- 3. Logo IR Manual de Usuario..... 1 unidad
- 4. Cable USB.....1 unidad

ACERCA DE ESTE MANUAL

Este documento describe el funcionamiento del sistema de seguridad Logo IR, su instalación y operación. Es importante que lea este Manual antes de instalar y operar el equipo.

4.1 Restaurar los parámetros de fábrica

Para restaurar los parámetros de fábrica del equipo, presione el botón de la parte trasera del equipo, justo detrás de la antena GSM.

4.2 Software de configuración

Puede configurar el Logo IR a través del cable USB que se entrega con el dispositivo y el software config Tools que podrá descargar de la web del fabricante o del distribuidor. Para mayor información acerca de este software acceda a las pantallas de ayuda incluidas en el mismo.

4.2 Cambiar la batería de back-up

Normalmente, la batería de backup debiera durar unos 2 años aunque este tiempo depende en gran medida de la temperatura ambiente en la que se encuentra instalado el equipo así como del número de veces que falla la alimentación y la batería debe entrar en funcionamiento.

Para cambiar la batería de backup siga los siguientes pasos:

1. **Desenchufe el equipo de la alimentación principal**
2. **Saque el Logo IR del enganche mural**
3. **Desconecte el jack del alimentador externo**
4. **Desenrosque el tornillo de la carátula posterior del equipo**
5. **Abra la envolvente de plástico**
6. **Desconecte con cuidado la batería aguantando con una mano la misma y sacando el conector**
7. **Reemplace la batería. Use únicamente baterías de acuerdo con las especificaciones indicadas en este Manual de Uso**
8. **Repita los pasos anteriores en el orden opuesto**

4.3 ¿Qué puedo hacer si...?

Avería	Posibles causas
El led rojo no se enciende al pasar la mano por delante de la lente	<ul style="list-style-type: none"> - No hay alimentación de 220Vac - El alimentador no está conectado al Logo IR a través del jack - El módem GSM tiene mala o nula cobertura
El led se ilumina una vez cada segundo	<ul style="list-style-type: none"> - No ha introducido la tarjeta SIM - No ha deshabilitado el código PIN - La tarjeta SIM no está activa (consulte con su proveedor)
El equipo no envía ningún SMS ni realiza llamada alguna	<ul style="list-style-type: none"> - El saldo de prepago se ha agotado - El número del centro de mensajes SMS es incorrecto - No hay cobertura de señal GSM - El número desde el que llama no ha sido programado (y ha deshabilitado el acceso desde números no programados)
Ha recibido el mensaje "Incorrect Format"	<ul style="list-style-type: none"> - Introdujo un texto erróneo en el mensaje SMS - Quizás introdujo un espacio al principio del mensaje - No ha cambiado el password por defecto (0000) - No tiene configurado ningún número NR1

Si a través de las indicaciones anteriores no ha podido solucionar el problema contacte con su distribuidor o directamente con el fabricante.

3. Configuraciones adicionales

3.10 Ajuste de la sensibilidad del detector

El sensor infrarrojo incorporado en el Logo IR ha sido ajustado en fábrica a unos niveles idóneos para la mayoría de aplicaciones. Sin embargo, si instala en Logo IR en ambientes con un elevado flujo de aire (por ejemplo en las proximidades de un aire acondicionado) puedes producirse falsas alarmas. En estos casos puede variar la sensibilidad del detector aumentándola o reduciéndola. Para ello envíe el siguiente mensaje de texto:

XXXX_LEVEL:XX

Donde XX es un número de dos dígitos en el rango de 20 a 99. El valor por defecto de fábrica es 40. Cuanto mayor sea el número menor será la sensibilidad del detector. Puede averiguar la sensibilidad del detector enviando el mensaje:

XXXX_LEVEL

3.11 Apagado y encendido del equipo

Una vez desenchufado el alimentador externo, el Logo IR sigue alimentado a través de la batería de backup. Si no va a utilizar el equipo durante un tiempo prolongado y no quiere que se descargue totalmente la batería puede apagarlo a través del siguiente mensaje SMS:

XXXX_BATTOFF

Este comando apaga el equipo si éste no está conectado a la alimentación de 220Vac y también permite encender el equipo de nuevo una vez conectado a dicha alimentación.

Índice

1. Información general	4
1.1 Prestaciones generales	4
1.2 Funcionamiento	4
1.3 Especificaciones técnicas	4
1.4. Elementos y conectores	5
1.5 Instalación del dispositivo	5
2. Preparación del sistema y principales comandos de control	6
2.1 Verificación del centro de mensajes SMS	6
2.2 Cambio del password	6
2.3 Números de usuario	7
2.4 Configuración de fecha y hora	7
3. Configuraciones adicionales	8
3.1 Renombrar las zonas de seguridad	8
3.2 Estado del Sistema y de las Zonas	8
3.3 Configuración del retardo de salida	8
3.4 Información de estado	8
3.5 Bloqueo del acceso de números no programados	8
3.6 Monitorización de la alimentación de 220Vac	9
3.7 Escucha remota a través del micrófono	9
3.8 Envío de mensajes SMS a múltiples números	9
3.9 Envío del mensaje SMS de armado y desarmado	9
3.10 Ajuste de la sensibilidad del detector	10
3.11 Apagado y encendido del equipo	10
4. Apéndice	11
4.1 Restaurar los parámetros de fábrica	11
4.2 Software de configuración	11
4.2 Cambiar la batería de back-up	11
4.3 ¿Qué puedo hacer si...?	11

1.1 Prestaciones generales

El Logo IR es un sistema de seguridad basado en un microcontrolador especialmente indicado para apartamentos, casas, garajes y otros edificios. El dispositivo puede utilizarse para:

- Garantizar la seguridad de una propiedad
- Monitorizar el estado de la alimentación 230V a través de mensajes SMS
- Escuchar de forma remota lo que está sucediendo en nuestra propiedad gracias al micrófono incorporado

1.2 Funcionamiento

El dispositivo de seguridad Logo IR funciona a través de la red GSM. El dispositivo puede armarse y desarmarse a través de una llamada que es colgada no incurriendo el usuario en ningún coste.

Si llama al dispositivo y su llamada es rechazada después del tercer ring, esto significa que ha armado correctamente el dispositivo. Si por el contrario la llamada es rechazada tras el primer ring, el dispositivo ha sido desarmado. En cualquier caso, el usuario deberá esperar a que la llamada sea rechazada automáticamente por el dispositivo y no rechazar él con anterioridad.

El usuario cuyo teléfono aparece listado como Nr.1 puede recibir un mensaje SMS cada vez que el dispositivo se arma o se desarma. Por defecto, cuando el sistema se arma, el usuario dispone de 15 segundos antes de que quede realmente armado, a fin de que pueda abandonar su propiedad sin ser detectado. Este retardo puede configurarse (véase apartado 3.3). Una led roja intermitente en el sensor indica que el dispositivo ha sido armado y que debe abandonar el lugar. Una vez activado el detector el led se apaga.

Cuando el dispositivo está desarmado y el sensor detecta presencia, el led rojo se enciende indicando dicha presencia.

Cuando el dispositivo está armado y el sensor detecta presencia, el Logo IR envía un mensaje SMS al usuario. A continuación, el dispositivo llamará al número listado como Nr.1 durante 20 segundos. Si el usuario descuelga la llamada, el dispositivo conectará el micrófono y el usuario podrá escuchar lo que está ocurriendo en su propiedad donde está ubicado el dispositivo. Si el usuario no contesta la llamada el dispositivo la terminará al cabo de 20 segundos no volviéndola a iniciar. El Logo IR puede enviar un mensaje SMS a todos los números preprogramados en el sistema (véase apartado 3.8 para más detalles).

El dispositivo conmutará de forma automática a su batería de backup en caso de fallo en la alimentación externa de 220Vac. Asimismo, el dispositivo enviará un SMS al usuario notificando este fallo. Igualmente, el dispositivo enviará un SMS en caso de restablecimiento de la alimentación o en caso de agotamiento inminente de la batería.

El usuario puede también preguntar al dispositivo acerca de su estado, de la alimentación externa y de la calidad de la señal GSM así como conectar de forma inmediata el micrófono para escuchar lo que está sucediendo.

El dispositivo ignorará las peticiones que provengan de teléfonos no preprogramados previamente en el sistema así como los mensajes SMS con un password erróneo. Gracias a la inclusión del password en todos los mensajes SMS, el sistema puede accederse incluso a través de teléfonos no preprogramados (cambio, descuido o robo del móvil autorizado). Para mayores detalles véase el apartado 3.5.

1.3 Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas y mecánicas

Alimentación	15 VDC
Corriente de entrada	hasta 0.5A
Tensión y capacidad de la batería de backup	8.4V; 150-250mAh
Tipo de batería de backup	Ni-MH
Frecuencias (bandas) GSM	900/1800MHz
Dimensiones	104 x 60 x 33 mm
Rango de temperatura de operación	-10...+40 °C
Tiempo de duración de la batería de backup	hasta 6 horas

3.5 Bloqueo del acceso de números no programados

Por defecto, el dispositivo solo puede ser controlado desde los 5 números programados NR1 .. NR5. Sin embargo, se puede configurar el equipo para que sea programado desde cualquier número aunque no haya sido programado en el dispositivo siempre que el password introducido en el SMS sea el correcto. Para activar esta posibilidad envíe el mensaje siguiente:

XXXX_STR:ON

Para desactivar esta posibilidad envíe el mensaje siguiente:

XXXX_STR:OFF

3.6 Monitorización de la alimentación de 220Vac

El dispositivo Logo IR puede monitorizar el estado de la alimentación y avisar mediante mensajes SMS en caso de fallo o recuperación de la misma. Si se quiere desactivar esta monitorización (por ejemplo, en lugares donde la alimentación es fluctuante) envíe el SMS:

XXXX_M:OFF

Y también puede ser activada de nuevo mediante el mensaje:

XXXX_M:ON

3.7 Escucha remota a través del micrófono

La conexión remota del micrófono del dispositivo para escuchar lo que está sucediendo puede realizarse de dos formas distintas:

1. Cuando la alarma ha sido activada, el dispositivo llama al primero de los números programados. Si el usuario contesta la llamada, el equipo conecta el micrófono para poder escuchar lo que está sucediendo en el emplazamiento a vigilar.

2. Enviando el siguiente mensaje:

XXXX_MIC

En este caso el dispositivo llamará al número del que ha recibido el mensaje. Si el usuario acepta la llamada antes de 20 segundos se conectará el micrófono. En caso contrario, el dispositivo terminará la llamada.

3.8 Envío de mensajes SMS a múltiples números

Ante una alarma, el Logo IR intenta enviar un SMS al número NR1 en caso de fallo lo intenta con NR2 y así sucesivamente con todos los números programados. Es posible hacer que el dispositivo envíe en paralelo el mensaje de alarma a todos los números programados y no únicamente al primero que consiga. Para activar esta opción envíe el siguiente mensaje:

XXXX_SMSALL:ON

Para desactivar esta opción envíe el mensaje:

XXXX_SMSALL:OFF

3.9 Envío del mensaje SMS de armado y desarmado

Por defecto, el usuario NR1 recibirá un mensaje SMS cada vez que el sistema se arme o se desarme. Si desea desactivar estos mensajes puede hacerlo enviando el siguiente texto:

XXXX_MASTER:OFF

Si quiere volver a recibir los mensajes de armado y desarmado:

XXXX_MASTER:ON

3. Configuraciones adicionales

3.1 Renombrar las zonas de seguridad

Por defecto de fábrica el dispositivo dispone de un zona de seguridad denominada: Z1- Motion. El usuario puede cambiar libremente este nombre siempre que el nombre seleccionado no coincida con ningún comando de sistema. Para cambiar el nombre de una zona envíe el siguiente SMS:

0000_Z1:NewZoneName

Los nombres de zona pueden tener hasta 14 caracteres. Ejemplo: 0000_Z1:pasillo

3.2 Estado del Sistema y de las Zonas

Para averiguar el estado del dispositivo así como los nombres de las zonas, y su estado envíe el siguiente SMS:

XXXX_STATUS

El sistema responderá, por ejemplo: System is armed/disarmed Z1:MOTION:ON/OFF Donde ON significa habilitado y OFF deshabilitado

3.3 Configuración del retardo de salida

Cuando el sistema se arma, el usuario dispone de un determinado tiempo para abandonar el lugar y que su presencia no sea detectada y active la correspondiente alarma. El tiempo por defecto de fábrica es de 15 segundos. Durante este período el sistema ignora cualquier detección de movimiento. Mientras transcurre este retardo, el led rojo parpadea a ritmo de una vez por segundo. El retardo de salida puede configurarse a través del siguiente SMS:

XXXX_INOUT:SSO

Donde SSO es el retardo en segundos. No hay retardo si el período se configura a 0, pero en tal caso debe tomar la precaución de armar el sistema una vez haya abandonado el lugar.

3.4 Información de estado

El usuario puede solicitar al dispositivo Logo IR el estado, el nivel de señal GSM y el estado de las zonas. Si el usuario recibe respuesta a su petición esto indica que el equipo está funcionando correctamente. Este comando también puede ser útil para los usuarios de prepago ya que permite verificar que la tarjeta SIM dispone de suficiente saldo para enviar nuevos mensajes de alerta.

XXXX_INFO

El mensaje recibido puede tener un formato similar al siguiente: **2008.08.07 11:15 System armed/disarmed Signal Strength Fair. Z1:OK/ALARM OK** si la alarma en la zona no está activa o **ALARM** si la alarma en la zona está activa Por defecto de fábrica, el dispositivo Logo IR enviará cada día a las 11:00 AM un mensaje con la información de estado. Este parámetro puede modificarse a través del comando:

XXXX_INFO:PP.VV

Donde: PP es el periodo en días entre mensajes [00 – 10] VV es hora a la que se enviará el mensaje, valores válidos [00 – 23] Ejemplo: XXXX_INFO:01:10, indica que el mensaje de estado se enviará cada día a las 10:00 AM. Si el valor PP es 0 y VV en el rango [1- 23], entonces el mensaje de estado se enviará varias veces al día, cada W horas.

Ejemplo: **XXXX_INFO:0.2**, indica que el mensaje de estado se enviará cada 2 horas. Para desactivar el envío periódico del mensaje de estado, envíe el siguiente mensaje:


XXXX_INFO:00.00

Ejemplo: **XXXX_INFO:00:00**. En este caso el mensaje de estado no se enviará hasta activar los valores por defecto.

1. Información general

1.4. Elementos y conectores


A continuación se muestran los principales elementos y conectores del dispositivo Logo IR.



1. Base para fijación mural
2. Ranura para tarjeta SIM
3. Detector con led indicador rojo
4. Sensor Logo IR
5. Conector alimentador externo
6. Alimentador externo 200Vac
7. Jack alimentador externo
8. Botón para reset de fábrica
9. Antena GSM Interna
10. Micrófono
11. Enganche para sujeción mural

1.5 Instalación del dispositivo

El dispositivo debe ser instalado únicamente en interiores. Seleccione un lugar cercano a la puerta o punto de acceso al lugar a proteger. Para evitar falsas alarmas, no coloque el dispositivo en los siguientes lugares:




- no enfoque la lente detectora directamente al sol (por ejemplo.: hacia ventanas)
 - cerca de dispositivos con gran fluctuación de temperatura (por ejemplo: chimeneas u hornos)
 - cerca de lugares con mucho polvo o circulación de aire
 - cerca de paredes u otras superficies metálicas donde pueda haber una cobertura GSM deficiente
- Coloque primero la tarjeta SIM en un teléfono móvil y asegúrese que el código PIN está deshabilitado.*

RECOMENDACIONES


Se recomienda usar el mismo proveedor de servicio móvil tanto para el dispositivo Logo IR como para los usuarios a ser notificados. De esta forma se garantiza la entrega rápida y fiable de los mensajes SMS y la conexión de las llamadas de voz.

Para aumentar la fiabilidad del sistema se recomienda no usar tarjetas SIM de prepago. El operador podría negar la entrega de los mensajes en caso de agotarse el saldo. También ha de desactivar el desvío de llamadas y el buzón de voz del SIM insertado en el dispositivo.


Fije la base a la pared



Inserte SIM sin código PIN




Conecte el alimentador externo



Coloque el Logo IR en la base



Enchufe el alimentador externo



6 El dispositivo se encenderá en 1-2 minutos. Cuando el LED rojo esté apagado, mueva su mano por delante del equipo y compruebe que el sistema le está detectando y encendiendo el LED rojo durante unos segundos. Si el LED parpadea de forma rápida (unas cuantas veces por segundo) podría ser que la tarjeta SIM no estuviera bien insertada o que no haya desactivado la petición del código PIN

MUY IMPORTANTE!!! El símbolo 'Underscore' o barra baja '_' en este manual se usa para representar el carácter espacio. Cuando escriba mensajes SMS para el dispositivo sustituya cada uno de estos símbolos por un espacio. XXXX – representa el password de acceso al dispositivo. No deje ningún espacio en blanco al inicio ni al final de los mensajes SMS.

2.1 Verificación del centro de mensajes SMS

El centro de mensajes SMS puede verificarse antes de cambiar el password de acceso por defecto. Normalmente este número se encuentra almacenado en la tarjeta SIM y no necesita ser modificado de forma manual por el usuario.

Llame al dispositivo Logo IR desde su móvil y espere a que el sistema rechace la llamada. Al cabo de 30-60 segundos recibirá un mensaje SMS solicitándole que cambia el password por defecto del sistema. Vaya al apartado 2.2 una vez reciba este mensaje.

En cualquier caso puede verificar el envío de los mensajes SMS enviando el siguiente mensaje al dispositivo:

TEST

Si el centro de mensajes está correctamente configurado, le responderá con el siguiente mensaje "**SMS central number correct**". Vaya al apartado 2.2 una vez reciba este mensaje. En caso contrario verifique la cobertura GSM o el centro de mensajes SMS. El centro de mensajes puede configurarse enviando el siguiente mensaje:

XXXX_SMS_+3466666666

XXXX – es el password. El password por defecto es cuatro ceros: 0000. El número de centro de mensajes debe ser provisto por el Operador GSM. Ejemplo: **0000_SMS_+3466666666**.

El mensaje debe enviarse al número correspondiente al SIM insertado en el dispositivo. Si todo funciona correctamente el dispositivo responderá con el mensaje: **SMS central number has been successfully changed to +3466666666**

2.2 Cambio del password

Todos los mensajes SMS comienzan con un password. Por favor, memorícelo. El password por defecto de fábrica es cuatro ceros 0000 pero es necesario que usted lo cambia. Para modificar el password de fábrica envíe el siguiente mensaje SMS:

0000_PSW_XXXX

Para modificar el password actual envíe el siguiente mensaje SMS:

YYYY_PSW_XXXX

XXXX – cualquier combinación de cuatro dígitos excepto 0000. Cualquier código no numérico no está permitido. YYYY – antiguo password. Ejemplo: 0000_PSW_1111

Siempre puede restaurar el password por defecto de fábrica. Véase el apartado 4.1 para más detalles.

2.3 Números de usuario

El dispositivo Logo IR permite programar hasta cinco números de móvil diferentes desde los cuales se tiene acceso al sistema. El primer número Nr1 es obligatorio mientras que los otros pueden dejarse en blanco. Todos los números deben introducirse empezando por el código de país (34 para España). Los números deben entrarse por orden de prioridad ya que el sistema intentará contactar con el primer número y en caso de fallo con el segundo y así sucesivamente.

2.3.1 Almacenar o cambiar números de acceso

Envíe un SMS con el siguiente texto:

XXXX_NR1:34666666661_NR2:34666666662_NR3:3466666663_NR4:34666666664_NR5:34666666665

No es necesario entrar todos los números en forma secuencial. Es decir, para cambiar el primer y cuarto número basta entrar el siguiente texto:

XXXX_NR1:34666666661_NR4:34666666664

O simplemente un número:

XXXX_NR3:34666666663

Los números de acceso se pueden modificar de la misma forma. No es necesario, por tanto, borrar los antiguos y los nuevos introducidos sobrescriben los anteriores. **Ejemplo: 0000_NR1:34666666661**

2.3.2 Verificación de los números programados

Para preguntar al sistema los números preprogramados envíe el siguiente SMS:

XXXX_HELPNR

El dispositivo responderá con todos los números preprogramados. **Ejemplo: 0000_HELPNR**

2.3.3 Borrar números programados

Los números programados pueden borrarse enviando un mensaje SMS con los números a borrar

XXXX_NR2:DEL_NR3:DEL_NR4:DEL_NR5:DEL

Para borrar únicamente el número NR2 envíe el siguiente mensaje: **Ejemplo: 0000_NR2:DEL**

El sistema no permite borrar el primer número NR1. Este número únicamente puede ser modificado.

2.4 Configuración de fecha y hora

Es importante que configure correctamente la fecha y hora en el dispositivo ya que de esta forma puede hacer que le envíe algún reporte o informe a unas horas determinadas. Para configurar la fecha y hora del dispositivo envíe el siguiente mensaje:

XXXX_MMMM.mn.dd_hh:mi

Donde MMMM indica el año, mn el mes, dd el día, hh la hora y mi los minutos
Ejemplo. 0000_2009.01.01_14:15